



Wasserkasten als Druckminderer  
zum Anschluß an eine Wasserleitung

dip GmbH

# Montageanleitung

## *dip stick*<sup>®</sup> Wasserkasten

- zur automatischen Wasserversorgung des *dip stick*<sup>®</sup> Bewässerungssystems

Mit dem *dip stick*<sup>®</sup> Wasserkasten haben Sie ein hochwertiges Produkt gekauft, mit dem Sie ein *dip stick*<sup>®</sup> Bewässerungssystem automatisch ständig mit Wasser versorgen können und erreichen, dass ein konstant niedriger Wasserdruck gewährleistet ist. Damit Sie alles richtig anschließen und Sie Freude an Ihrem Bewässerungssystem haben, lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

### *dip stick*<sup>®</sup> - Wasserkasten



Der Wasserkasten soll so angebracht oder aufgestellt werden, dass er mindestens etwa 50 cm über den Pflanzen hängt. Das heißt, bei z. B. der geplanten Bewässerung von Pflanzen in 30cm hohen Pflanzkübeln auf der Terrasse sollte er mindestens ca. 80 cm hoch angebracht werden. Bei einer Bewässerung von großen Balkonkästen auf einer 90 cm hohen Balkonbrüstung mindestens 1,50 hoch.

## Montage der *dip stick*<sup>®</sup> - Bewässerung

Die Entfernung zwischen Wasserkasten und Pflanzen und die Lage des Schlauches spielt keine wesentliche Rolle. Es kann deshalb eine geeignete Stelle für die Anbringung des Wasserkastens gewählt werden, die weit entfernt von den Pflanzen ist. Dazu werden zwei passende Dübellöcher in die Wand gebohrt und der Kasten mit der Wandbefestigung angebracht. Zum Anschluss der *dip stick*<sup>®</sup> -Bewässerung an den Behälter benötigen Sie den Schlauch mit etwa 4mm Innendurchmesser aus dem *dip stick*<sup>®</sup> - Bewässerungs- Set. Der Schlauch wird an den Anschluss zum Bewässerungssystem angesteckt und mit der Überwurfmutter festgeschraubt. Wenn Sie ein Bewässerungssystem haben, welches weit vom Wasserkasten entfernt ist, können Sie den Schlauch auch mit Installationsklemmen an der Wand befestigen oder in anderer Art, ähnlich einer elektrischen Leitung verlegen. Zwischen dem Wasserhahn und dem Wasserkasten kann ein normaler druckstabiler Wasserschlauch verwendet werden. Wenn Sie den Wasserhahn öffnen, läuft Wasser in den Kasten, bis auf Grund der Füllstandshöhe das Schwimmerventil schließt. Die Füllstandshöhe kann am Schwimmerventil eingestellt werden.

Wird durch die *dip stick*<sup>®</sup> Wasser aus dem Wasserkasten entnommen, reagiert das Schwimmerventil, öffnet und ergänzt das entnommene Wasser automatisch. Vergessen Sie bitte nicht, die Luft aus dem Schlauch zwischen Wasserkasten und *dip stick*<sup>®</sup> durch Drücken auf den Stößel eines *dip stick*<sup>®</sup> zu entfernen.

### Hersteller:

*dip* GmbH,  
08236 Ellefeld,  
Marktplatz 3  
Tel. 03745-749055  
Fax 03745-749056  
Bei Fragen, Problemen  
oder Anregungen  
rufen Sie bitte an oder  
schicken Sie uns ein  
E-mail: [tipp@dipgmbh.de](mailto:tipp@dipgmbh.de)

